
Service Service Service




16601A2

00S/00F/00W/20S/20F/20W 22S/22F/22W/51S/51F/51W

Service Manual







DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio





Subject to modification





T094 S100 U100 S102	Loudspeaker	4822 142 40256 4822 240 20183 4822 150 10116 4822 157 50849	R411	27 Ω - 0.125 W	4822 111 30408
SK101 ÷ 112 SK6 U882		4822 277 20228 4822 276 10679 4822 276 20203	R856 ÷ 867 R882 R884 R886	100 k Ω 4.7 k Ω 4.7 k Ω 4.7 k Ω	4822 105 90006 4822 105 10331 4822 105 10331 4822 105 10331
			C101	4.7 nF - 2 kV	4822 121 20186





















possibile col centro dello schermo e ner contempo fare in modo che la linea centrale orizzontale sia più diritta possibile. Inserire un segnale di quadro bianco e controllare che

la barra rossa vérticale sia sul centro dello schermo

←) 5K3 2K3 6K3 6K8 5K8 TS 103.125 122 103



7. Regolazione del contrasto

8. Livello minimo del suono

piu udibile o appena appena percettibile.

pannello.

2. Sincronizzazione orizzontale
Applicare un segnale in antenna. Collegare tra loro punti 14 e 17 di U475 (modulo di sincronizzazione).
Regolare R371 queste unità in modo che l'immagine sia

il più stabile possibile. Togliere la connessione,

Il contrasto si puo regolare con R422 posto sul mono-

Porre il volume al minimo. Regolare quindi R166 del modulo audio U420 in modo tale che il suono non sia

2. 7 ppola a crominanza nel circuito di luminanza

U: Tun.'immagine a barre colore e regolare normalmente in devitore. Collegare un oscilloscopio al punto 12 di U43/ e regolare U191 su U430 per minima ampiezza del sogni vi comminanza sui vari gradini di luminosità del signi luminanza.

